












## RAS - Installation Instructions Plus+ Shade Open Roll Manual (Spanish)

Hardware Incluido				Herramientas Necesarias	
 <p>Soportes</p>		 <p>Conectores de plástico</p>	 <p>Tornillos autorroscantes para aluminio</p>	 <p>Tornillos de madera (si se solicita)</p>	 <p>Tornillos Phillips autorroscantes para dispositivo de tensión</p>
		 <p>Bola de parada de metal</p>			 <p>1/4" Hex Head</p>
					 <p>Phillips Head</p>
					 <p>Drill</p>


### 1. Instalar Soporte

Fije los soportes al marco de la ventana, a la moldura de la ventana, a la pared o al techo según el diagrama. Los soportes son universales, por lo que el embrague puede montarse en ambos lados. Se deben instalar dos tornillos en cada soporte como se muestra.



### 2. Instalar Shade

Coloque el pasador cargado por resorte en el orificio redondo del soporte. Manteniendo el extremo del pasador asegurado en su soporte, inserte los brazos del gancho en el embrague directamente en los dos orificios del brazo del gancho en el soporte. Una vez que los dos brazos del gancho estén a través de los orificios, jale suavemente hacia abajo el embrague hasta que los dos brazos del gancho se hayan asegurado firmemente al soporte. La parte inferior del embrague siempre debe apuntar hacia abajo.









## INSIDE MOUNT & TENSION DEVICE INSTALLATION

Pull the Chainhold down until the chain is fully tensioned (plunger will be fully raised). Screw device into wall.

**A**

**B**

KEEP  
TENSION



**C**

SECURE  
TENSION  
DEVICE

**NOTE:** Please make sure shade operates smoothly.

## OUTSIDE MOUNT & TENSION DEVICE INSTALLATION

With provided screws, install bracket first with large screws (use Chainhold marked screw hole locations as reference). Pull the Chainhold down until the chain is fully tensioned (plunger will be fully raised). Install Chainhold into bracket with small screws.


A

PULL CHAIN  
DOWN &  
MARK  
LOCATION




B


REMOVE  
TENSION  
DEVICE  
& DRILL



C



D




E

PLACE  
TENSION  
DEVICE ON  
BRACKET



F

SECURE  
TENSION  
DEVICE



**NOTE:** Please make sure shade operates smoothly.